

# BRUKSANVISNING

# Blixtskydd W600.

## A. BRUKSANVISNING.

Blixtskyddet har som uppgift att skydda elstängselsystemet från blixtskador. Denna funktion erhålls genom ett jordat blixstavledarhorn. Vid ett eventuellt blixtnedslag vid stängslet, kommer den höga spänning som uppstår att ledas över avledarhornets gnistgap och ned i jorden. Gnistgapet skall vara ca 1 cm för att undvika överspänning hos stängslet.



## B. MONTERINGSANVISNING.

Anslut elstängselaggregatets stängseltråd till blixtskyddets fästskruv nr 1.

Anslut jordningskabel mellan jordskruv på aggregatet och jordspett.

Denna jordning bör vid större stängselsystem bestå av flera jordspett med minst en meters längd (detta gäller även för stängsel utan blixtskydd).

Den till fästskruv nr 1 angränsande stängselspänningen förs över fästskruv nr 2 till elstängslet.

Slutligen måste blixtskyddet jordas ytterligare (klämma nr 3), annars slår det ut elstängselaggregatet vid ett blixtnedslag.

Man måste se till att jordningen för stängslet (dvs jordspettet) sammanförs med blixtskyddets jordning.

